



Bevestiging tuinschermen met T-clip

DUOWOOD® accessoires voor schermen en deuren



Voor elk tuinscherm is één doosje T-clips nodig.

- Stap 1 Zet de palen op 181 cm van elkaar, bij een muur ook met een paal beginnen.
- Stap 2 Doe de T-clips in de tussenlatten van de schermen (6 stuks)
- Stap 3 Schuif de schermen met de te clips tussen de palen en stel de schermen op hoogte
- Stap 4 Bevestig de T-clips op de paal, let op niet geheel aandraaien en ALLEEN bevestigen met schroeven in het midden van de langwerpige sleufgaten, niet in de ronde gaten.
- Stap 4 Door de niet geheel aangedraaide schroeven kan het scherm nog na-gesteld worden.
- Stap 5 Indien het scherm goed hangt draai dan de twee bovenste T-clips goed aan en draai extra schroeven in de ronde gaten van ALLEEN de bovenste twee T-clips (links en rechts), het scherm is nu gefixeerd.
- Stap 6 Draai nu de reeds geplaatste schroeven in de langwerpige sleufgaten van de middelste en onderste T-clips iets aan maar niet te strak. GEEN extra schroeven draaien in de ronde gaten.
- Stap 7 Draai nu schroeven aan het einde van de tussenliggers door de tussenligger (niet door het WPC schroeven) in de T-clip. Herhaal bovenstaande stappen totdat uw afscheiding klaar is.

Tuinschermen dienen altijd te kunnen ventileren en boven de grond geplaatst te worden.

Bij het verwerken van DUOWOOD® rekening houden met de plaatsingsinstructies. Deze kunnen wij op verzoek toezenden. Garantie is alleen geldig wanneer de instructies gevolgd worden en er originele DUOWOOD® accessoires gebruikt zijn.