



Matériel nécessaire

- Poteaux en bois (minimum 7×7 cm, longueur selon le montage)
- Panneaux de clôture en bois
- Équerres en L (minimum 6 par panneau)
- Vis en acier inoxydable
- Visseuse électrique
- Niveau à bulle
- Mètre ruban
- Marteau de poteau ou tarière
- Béton à prise rapide (optionnel)
- Ficelle et piquets

Étape 1 : Préparation

1. Définissez l'alignement de la clôture et marquez les points de départ et d'arrivée avec des piquets et une ficelle tendue.
2. Mesurez l'écart entre les poteaux : standard de 181 cm (axe à axe).
3. Marquez les emplacements des poteaux le long de la ligne de clôture.

Étape 2 : Installation des poteaux

1. Creusez des trous d'au moins 70 cm de profondeur et 30 × 30 cm de largeur pour les poteaux.
2. Positionnez le premier et le dernier poteau à niveau et à la hauteur souhaitée.
3. Le bois peut réagir aux acides et alcalis. Le béton, le ciment et le mortier contiennent ces substances, donc la partie des poteaux en bois immergée dans le béton doit être enveloppée de plastique pour éviter la détérioration. Remplissez les trous de béton (optionnel) et laissez sécher.
4. Placez les poteaux intermédiaires et vérifiez régulièrement leur niveau et leur hauteur.

Pour une installation sur une terrasse en béton, utilisez des poteaux en bois Elephant® avec un support de poteau ou un pied de poteau et un ancrage tempête.

Étape 3 : Fixation des panneaux

1. Déterminez la position des panneaux entre les poteaux. Laissez environ 5 cm d'espace sous la clôture pour éviter l'humidité et la pourriture du bois.

Astuce : Percez des trous de 3 mm de diamètre dans les poteaux avant vissage.

2. Utilisez toujours au moins 6 équerres Elephant® L par panneau. Fixez solidement les équerres supérieures (3a) aux poteaux avec des vis. Laissez légèrement desserrées les équerres du milieu et du bas (3b) pour permettre la dilatation naturelle du bois.
3. Répétez ces étapes pour chaque panneau et assurez-vous que l'ensemble est bien aligné.

Étape 4 : Finition

1. Vérifiez la solidité et l'alignement général de la clôture.
2. Appliquez une lasure ou une huile pour protéger les poteaux et les panneaux en bois contre les intempéries.

Astuce : Montez la clôture par temps sec pour garantir une bonne fixation du béton et une absorption optimale du traitement du bois.

